



Imilab EC2 | Caméra IP | Caméra IP extérieure. IP66. FullHD 1080p. CMSXJ11A

| | |
|--|-------------------|
| Capacité de la batterie | 5 100 mAh |
| Type de communication | Wi-Fi |
| Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz |
| Résolution | Full HD 1080p |
| Type de caméra | IP |
| Connecteurs/interfaces supplémentaires | 1x microSD |
| Application | Universelle |
| Indice IP | IP66 |
| Taille de la matrice | 2 Mpix |
| Nombre de pièces dans le paquet | 1 -pack |
| Type d'alimentation de l'appareil | Batterie intégrée |
| Variante | Sans passerelle |

[Read More](#)

SKU: 6971085318707

Price: 55,50 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Caméra sans fil IMILAB EC2

La caméra IP intelligente IMILAB EC2 est une caméra entièrement sans fil et peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur. La conception sans fil garantit une installation facile car aucun câblage n'est requis. **Batterie intégrée d'une capacité de 5100 mAh.** qui garantit une utilisation à long terme. la batterie dure 100 jours sur une seule charge. La caméra est

également équipée de fonctions de détection de mouvement. Si un corps humain est détecté, la caméra **démarre automatiquement l'enregistrement** et la vidéo enregistrée est transférée vers la mémoire Mi Cloud.

Caméra à capteur de mouvement

IMILAB EC2 est intégré avec PIR et **la technologie AI (Intelligence Artificielle) de pointe**, qui permet de faire la distinction entre les personnes, les animaux domestiques ou d'autres gros objets en mouvement. Si un animal domestique est détecté, le système n'enverra pas de notification d'alarme pour réduire les fausses alarmes. Si un humain est détecté, la caméra enverra une notification à votre téléphone, que vous pourrez vérifier en temps réel. La caméra fonctionne également en mode basse consommation lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, assurant une plus longue durée de vie de la batterie.

Installation rapide et pratique

La caméra ne nécessite pas de cordon d'alimentation, ce qui facilite considérablement l'installation de l'appareil, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'installation et l'installation d'Imilab EC2 ne prend que quelques minutes.
